

## BATIDORA LAMINADA



### CARACTERÍSTICAS

- » Cazo estañado
- » Sistema planetario
- » 3 Velocidades
- » Globo, paleta y gancho
- » Forro esmaltado
- » Transmisión de cadena
- » 10, 20, 30, 40 y 60lts
- » Motor monofásico

### ESPECIFICACIONES

MODELO	LITROS	MOTOR	CAPACIDAD	PESO
BL10	10 LITROS	0.5 HP	3 kg en masa	100 kg
BL20	20 LITROS	0.5 HP	6 kg en masa	
BL30	30 LITROS	1 HP	10 kg en masa	120 kg
BL40	40 LITROS	1 HP	12-13 kg en masa	
BL60	60 LITROS	1.5 HP	14-15 kg en masa	

LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS, LA EMPRESA SERVINOX SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR, SIN PREVIO AVISO, LAS MODIFICACIONES A SUS PRODUCTOS QUE ENTIENDA NECESARIAS.

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tel.(33)3345-0650 [ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx)

[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)



**servinox**<sup>®</sup>  
Todo para tu negocio

Tel.(33) 3345-0650

ventas@servinox.com.mx

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

## INSTRUCTIVO PARA EL BUEN MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BATIDORA.

Engrasar la caja de velocidades por lo menos cada seis meses con grasa "BAT-3"

Templar las bandas cuando la máquina así lo requiera. (Cuando pierda fuerza) principalmente la que va del motor a la caja de velocidades. Para templar las bandas solo hay que aflojar las tuercas de los templadores y moverlas hasta calcular la tirantez de las mismas y enseguida volver a apretar las tuercas de los templadores.

### VELOCIDADES.

Para hacer cualquier cambio de velocidades la máquina tiene que estar apagada y ponerla en punto muerto. Las dos palancas superiores en medio es punto muerto.

**Primera Velocidad** --- Mover la primera palanca hacia adelante de la máquina.

**Segunda Velocidad** --- Mover la palanca hacia atrás de la máquina.

**Tercera Velocidad** --- Mover la palanca media hacia adelante.

**Palanca Inferior** --- Es el elevador del cazo y sirve para subir y bajar el cazo. con la mano izquierda mover la palanca y con la derecha ayudar al cazo.



### ACCESORIOS

**Gancho** --- Se utiliza para masa pesada con levadura. Si es mucha la cantidad use la primera velocidad.

**Globo** --- Se utiliza para cualquier batido y cuando los ingredientes en su mayoría es huevo.

**Paleta** --- Se utiliza para todo tipo de pastel (Polvorón, pasta seca, galleta, etc). Se recomienda limpiar el cazo con un kilo de azúcar y un kilo de manteca vegetal cuando se prepare por vez primera alguna pasta.

Checar periódicamente que las tuercas y tornillos estén bien apretados, principalmente las poleas.

NOTA: LA PALETA NO DEBE UTILIZARSE PARA MASA CON LEVADURA.

Cuando la máquina le llegara a surgir algún rechinido en la caja de velocidades este se le quita poniendole un poco de petróleo en cualquier orificio que tenga la caja por la parte de arriba y trabajarla en todas las velocidades, inclusive la reversa y con esta operacionse le quita cualquier rechinido

LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER DIRECTA AL SWITCH PRINCIPAL Y UTILIZAR CABLE O ALAMBRE DEL No.10

EN MOTORES QUEMADOS NO HAY GARANTÍA.

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100

Tel.(33)3345-0650 [ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx)

[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)



Servinox Todo Para Tu Negocio



Servinox GDL



[servinox\\_todoparatunegocio](https://www.instagram.com/servinox_todoparatunegocio)

